ISP FALLSKYDD AB

April 2026

Monteringsanvisning för fallskydd till betongbrunnar



Fallskydd till betongbrunnar går snabbt och enkelt att montera i såväl befintliga som nya brunnar.
Placera fallskyddet på lämplig nivå, ca. 200-400 mm ned i brunnen med nätet på undersidan av fallskyddet. Fäst fallskyddet genom att skruva ut skruvarna som sitter i ringen mot brunnsväggen, kontrollera att fallskyddet sitter vågrätt.



Borra 10-15 mm djupa hål med diam. 12 mm i brunnsväggen genom alla hål, som finns bredvid skruvarna i fallskyddet.



Lossa därefter skruvarna som håller fallskyddet och vrid detta så att skruvarna kommer mitt för de borrade hålen. Skruva därefter in skruvarna till botten. OBS! Av säkerhetsskäl får endast original skruv användas.

Monteringsanvisning för fallskydd till konade nedstigningsbrunnar



Fallskydd till betongbrunnar går snabbt och enkelt att montera i såväl befintliga som nya brunnar.
För ned fallskyddet lodrätt i konan.



Vrid upp fallskyddet så det ligger vågrätt med nätet på undersidan av fallskyddet. Drag upp fallskyddet direkt mot konan. Lås fast fallskyddet mot konan med hjälp av ex. spännband och monteringsverktyg.



Borra 20-30 mm djupa hål med diam. 12 mm genom alla hål, som finns bredvid skruvarna i fallskyddet.



Lossa fallskyddet och vrid det så att skruvarna kommer mitt för de borrade hålen. Skruva in skruvarna i botten av de borrade hålen.

ISP Fallskydd AB
Valstorpsvägen 18a
605 95 Norrköping

Marcus Davidsson
Datum: 2026-04-21